



model
RSK11-P

**Інструкція з експлуатації
електронних кухонних вагів**





model
RSK11-P

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Для правильного використання та обслуговування кухонних вагів, будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед початком роботи.

ОСОБЛИВОСТІ

- Прилад оснащений високо чутливим сенсором і потужним процесором, що забезпечує високу точність зважування.
- Діапазон зважування: 2 г – 5000 г.
- Одиниці вимірювання: кг / г / oz / lb.
- Функція Тари.
- Сенсорний датчик.
- Автоматичне вимкнення живлення.
- Індикатор низької напруги.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Діапазон зважування: 2 г – 5000 г.
2. Крок чисельного значення: 1 г.
3. Батарея: 2 * AAA батареї.
4. Робоча температура: 5° С – 60° С
5. РК-дисплей.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

- Кнопка "ON/OFF/TARE": Включення, виключення.
- Кнопка "UNIT": Одиниці вимірювання (г / фунт / унція / кг).



model
RSK11-P

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

РОБОТА

- Візьміть ваги, і відкрийте кришку акумуляторного відсіку, встановіть батарею до акумуляторного відсіку
- Встановіть ваги на рівну поверхню, і переконайтеся, що ваги перебувають у стабільному положенні.

ЗВАЖУВАННЯ

- Натисніть кнопку "ON/OFF/TARE" для того щоб включити ваги. Через 2 секунди на дисплеї з'явиться напис: "0.00".
- Поставте контейнер на ваги, дисплей покаже вагу контейнера.
- Натисніть кнопку "TARA", на дисплеї з'явиться нуль. Зніміть контейнер, додайте продукти в контейнер, та знову встановіть на ваги, вага нетто з'явиться на дисплеї.
- Натисніть кнопку «ON / OFF» ще раз для виключення живлення.

ВІДОБРАЖЕННЯ ПОМИЛОК

- Якщо на екрані відображається напис "LO", це означає, що існує дефіцит заряду батарей, будь ласка, поміняйте батарейки, як найшвидше.
- Якщо ваги перевантажені, напис "EEEE" з'явиться на дисплеї.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЇ

- Використовуйте батарейки типу: 2 * AAA
- При заміні батарейок, будь ласка, відкрийте кришку батарейного відсіку на задній частині приладу, і встановіть батареї, потім щільно закрийте кришку батарейного відсіку.



model
RSK11-P

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПОРАДИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ДОГЛЯД

- Завжди ставте ваги на чистий і рівний стіл.
- Максимальна вага зважуваного продукту не може перевищувати 5000 г, включаючи вагу тари.
- Для забезпечення правильного функціонування вагів, не залишайте ваги у вологих, гарячих і холодних місцях.
- Цей прилад має високу точність електронного зважування. Тому не кидайте його, в іншому випадку прилад може бути легко ушкоджений
- Якщо поверхня вагів забруднена, очистіть її м'якою тканиною, не використовуючи хімічні миючі засоби і не дозволяючи воді потрапити всередину приладу.
- Прилад призначений для зважування невеликих вантажів, не слід використовувати його у торгівлі.
- Якщо результат зважування відображається неправильно, будь ласка, перевірте батареї і їх контакти. Встановіть нові батареї, якщо старі використовуються вами вже давно, потім повторіть спробу.



model
RSK11-P

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.І
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
 - механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;



model
RSK11-P

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model
RSK11-P

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЙ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібної торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model
RSK11-P

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалі поведінки з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;



model
RSK11-P

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



model
RSK11-P

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Виробничий номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



model
RSK11-P

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ROTEx	ROTEx	ROTEx
ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта.....	Адреса/телефон клієнта.....	Адреса/телефон клієнта.....
Дата прийому.....	Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект.....	Дефект.....	Дефект.....
Підпис, печатка.....	Підпис, печатка.....	Підпис, печатка.....

